

“Mach3 USB Motion Card” Windows 10 驱动程序重新安装

Ver20170818

症状

在 Windows 10 中，驱动程序会自动从网络下载安装，可能会导致“Mach3 USB Motion Card”安装错误驱动的问题。在这种情况下，你可以手动选择正确的驱动程序。

解决方案


启动“设备管理器”。为此，按住（或右键单击）桌面的左下角，然后选择“设备管理器”。



“Mach3 USB Motion Card” Windows 10 驱动程序重新安装

找到并右键单击“USO150”设备，然后选择“更新驱动程序”，并按照以下步骤操作


(1)



(2)



(3)



“Mach3 USB Motion Card” Windows 10 驱动程序重新安装

(4)



(5)

